



*At the heart of the image*



# **FUNCIONES DE VIDEO DSLR EN-UN-VISTAZO**

**BRINDANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CINEASTAS**

# FUNCIONES DE VIDEO DSLR EN-UN-VISTAZO



**D4S    D810    D750    D610    D7100    D5500    D5300    D3300**

## TAMAÑO DEL SENSOR

Sensor CMOS en formato FX	●	●	●	●				
Sensor CMOS en formato DX					●	●	●	●

## VELOCIDAD DE FOTOGRAMA DE VIDEO

1920 x 1080 - 60/50p	●	●	●			●	●	●
1920 x 1080 - 30/25/24p	●	●	●		●	●	●	●
1920 x 1080 - 60/50i					●			
1280 x 720 - 60/50p	●	●	●	●	●	●	●	●
1280 x 720 - 30/25p				●		●	●	●

## ARCHIVO/SALIDA

H.264/MPEG-4	●	●	●	●	●	●	●	●
Salida de 8 bits y 4:2:2 Sin Comprimir via HDMI	●	●	●	●	●	●	●	●

## CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Ajuste de Velocidad del Obturador Durante la Grabación	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste de Abertura Durante la Grabación	●	●	●					
Ajuste de Abertura Antes de la Grabación	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste Manual de ISO	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste de ISO Automática en Modo Manual	●	●	●					
Alcance ISO de Video: 200 a 25,600	●							
Alcance ISO de Video: ISO 100 a 6,400				●	●			
Alcance ISO de Video: ISO 64 a 12,800		●						
Alcance ISO de Video: ISO 100 a 26,500						●		

# FUNCIONES DE VIDEO DSLR EN-UN-VISTAZO



**D4S    D810    D750    D610    D7100    D5500    D5300    D3300**

## CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Control de Abertura Motorizada Al Usar Reproductor Externo	●	●	●					
Control de Abertura Motorizada Al Usar Tarjetas de Memoria Interna		●	●					
Pantalla Altas Luces para Exposición: Patrón de Cebra		●	●					

## MODOS DE RECORTE

Modo de área múltiple FX/DX/2.7X	●							
Modo de área múltiple FX/DX	●	●	●	●				
Modo de área múltiple DX/1.3X						●		

## PANTALLA/GRABACIÓN

HDMI para Live View Simultánea: Pantalla LCD Externa y Pantalla LCD de la Cámara Opcionales	●	●	●	●	●			
Grabación Simultánea: Tarjeta de Memoria (Comprimida) y Reproductor Externo (Sin Comprimir)	●	●	●					

## TEMPORIZADOR DE INTERVALOS/INTERVALOS

Intervalos en la Cámara con Emparejamiento de Exposición	●	●	●					
Intervalos en la Cámara	●	●	●	●				
Temporizador de Intervalos con Emparejamiento de Exposición	●	●	●			●		
Temporizador de Intervalos	●	●	●	●	●	●	●	●

## CONTROL REMOTO

Inicio y Detención de Grabación Remota vía Configuración Personalizada	●	●	●	●	●			
--	---	---	---	---	---	--	--	--

# FUNCIONES DE VIDEO DSLR EN-UN-VISTAZO



**D4S    D810    D750    D610    D7100    D5500    D5300    D3300**

## SISTEMA DE PICTURE CONTROL

Configuración Personalizada de Picture Control en la Cámara	●	●	●	●	●	●	●	●
Curvas de Tono Personalizadas via la Utilidad de Picture Control	●	●	●	●	●	●	●	●
Perfil de Picture Control PLANO		●	●			●		

## CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Ajustes de Sonido antes de la Grabación	●	●	●	●	●	●	●	●
Control de Sonidos Con Audífonos	●	●	●	●	●			
Ajuste Manual de Sensibilidad de Audio	●	●	●	●	●	●	●	●
Medidores de Nivel para Ajuste de Audio	●	●	●	●	●	●	●	●
20 Niveles de Ajuste de Audio	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrada de Micrófono	●	●	●	●	●	●	●	●
Salida de Audífonos	●	●	●	●	●			

## FUNCIONES DE VIDEO MISC.

Seleccionar Destino de Video	●	●	●	●	●			
Recorte de Video En la Cámara	●	●	●	●	●	●	●	●
Modo Efectos Especiales Durante la Grabación: Miniatura, Color Selectivo y Más			●		●	●	●	●



sac@nikon.com.mx  
Soporte de Reparación y Servicio  
001-888-565-5452



www.nikon.com.mx