

FUNCIONES DE VIDEO DSLR EN-UN-VISTAZO

BRINDANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CINEASTAS



At the heart of the image



YO SOY IMÁGENES EN MOVIMIENTO



FUNCIONES DE VIDEO DSLR

EN-UN-VISTAZO



	D4S	D810	D750	D610	D7200	D7100	D5500	D5300	D3300	D3200
TAMAÑO DEL SENSOR										
Sensor CMOS en formato FX	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Sensor CMOS de formato DX	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VELOCIDAD DE FOTOGRAMA DE VIDEO										
1920 x 1080 - 60/50p	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
1920 x 1080 - 30/25/24p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1920 x 1080 - 60/50i	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
1280 x 720 - 60/50p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1280 x 720 - 30/25p	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ARCHIVO/SALIDA										
H.264/MPEG-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salida de 8 bits y 4:2:2 Sin Comprimir via HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONTROLES DE EXPOSICIÓN										
Ajuste de Velocidad del Obturador durante la Grabación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de Abertura durante la Grabación	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Abertura antes de la Grabación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste Manual de ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de ISO Automática en Modo Manual	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Alto ISO de Video: 25,600	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Alto ISO de Video: 12,800	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
Alto ISO de Video: 6,400	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓
Control de Abertura Motorizada al usar Reproductor Externo	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Control de Abertura Motorizada al usar Tarjetas de Memoria Interna	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Pantalla Altas Luces para Exposición: Patrón de Cebra	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
MODOS DE RECORTE										
Modo de área múltiple FX/DX/2.7X	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo de área múltiple FX/DX	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Modo de área múltiple DX/1.3X	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
PANTALLA/GRABACIÓN										
HDMI para Live View Simultánea: Pantalla LCD Externa y Pantalla LCD de la Cámara Opcionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Grabación Simultánea: Tarjeta de Memoria (Comprimida) y Reproductor Externo (Sin Comprimir)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
TEMPORIZADOR DE INTERVALOS/INTERVALOS										
Intervalos en la Cámara con Emparejamiento de Exposición	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Intervalos en la Cámara	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Temporizador de Intervalos con Emparejamiento de Exposición	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Temporizador de Intervalos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
CONTROL REMOTO										
Inicio y Detención de Grabación Remota vía Configuración Personalizada (Con accesorios opcionales)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SISTEMA DE PICTURE CONTROL										
Configuración Personalizada de Picture Control en la Cámara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Curvas de Tono Personalizadas via la Utilidad de Picture Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfil de Picture Control PLANO	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-



**D4S****D810****D750****D610****D7200****D7100****D5500****D5300****D3300****D3200****CARACTERÍSTICAS DE AUDIO**

Ajustes de Sonido antes de la Grabación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de Sonidos con Audífonos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Ajuste Manual de Sensibilidad de Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medidores de Nivel para Ajuste de Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Niveles de Ajuste de Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de Micrófono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salida de Audífonos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

FUNCIONES DE VIDEO MISC.

Seleccionar Destino de Video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Recorte de Video en la Cámara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Efectos Especiales Durante la Grabación: Miniatura, Color Selectivo y Más	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-



At the heart of the image



/NikonMexico

Soporte de Reparación y Servicio

001-888-565-5452

www.nikon.com.mx • sac@nikon.com.mx