



At the heart of the image™

COOLPIX® L20

Capture y comparte
sus recuerdos favoritos
Véalo todo en la enorme pantalla
de 3,0 pulgadas



10,0

Megapíxeles
efectivos

3,6X

Objetivo de
cristal NIKKOR
con zoom óptico

3,0"

Enorme
pantalla LCD
brillante

1600

Sensibilidad ISO



Negro
azabache



Rojo intenso

COOLPIX LIFE
acceda a sus recuerdos con simplicidad

COOLPIX L20



Características más destacadas

- **10,0 megapíxeles** para obtener hermosas impresiones de hasta 16 x 20 pulgadas
- **Objetivo de cristal NIKKOR con zoom óptico de 3,6x**
- **Enorme pantalla LCD de alta resolución de 3,0 pulgadas y 230.000 puntos**
- **El sencillo modo automático con selector automático de escenas** selecciona uno de los seis modos de escena
- La **detección de movimiento** mejora automáticamente la velocidad del obturador y el ISO para brindar la sensibilidad de detención de la acción
- **Sensibilidad ISO 1600**
- **16 modos de escena y captura de video con sonido**
- **Opción de 5 colores para efectos especiales**
- **Alimentación con (2) baterías AA**
- **El sistema inteligente de detección de rostros funciona de la siguiente manera:**
 - **Modo de sonrisa**
La cámara toma la fotografía automáticamente en el momento en que el sujeto sonríe
 - **Advertencia de parpadeo**
La cámara muestra un mensaje indicando que detectó que el sujeto parpadeaba cuando tomaba la fotografía y permite volver a tomar la foto
 - **In-Camera Red-Eye Fix™**
Arregla automáticamente la mayoría de las instancias de ojos rojos de la cámara. Usted quizás ya no volverá a ver el efecto de ojos rojos
 - **Función AF mejorada con prioridad para el rostro**
La tecnología de Nikon de búsqueda de rostros que se enfoca automáticamente en los rostros más rápido que nunca antes. Puede detectar hasta 12 rostros y la función AE con prioridad para el rostro ajusta el brillo del rostro del sujeto
 - **D-Lighting**
Rescata las imágenes oscuras o tomadas a contraluz mediante la mejora del brillo y el detalle en los puntos necesarios

Especificaciones de la cámara digital

Dimensiones	Aprox. 3,8 x 2,4 x 1,2 pulgadas
(Ancho x Alto x Profundidad):	96,5 x 61 x 29 mm excepto proyecciones
Peso:	Aprox. 4,8 onzas (135 g) sin batería ni tarjeta de memoria SD/SDHC

Fotografías de muestra con fines ilustrativos
Las especificaciones y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación de parte del fabricante. Febrero de 2009
©2009 Nikon Inc.

La **COOLPIX L20** es una cámara estupenda para los principiantes que están dando sus primeros pasos en la fotografía digital. Fácil de usar y con todas las funciones, la COOLPIX L20 dará satisfacción a sus usuarios con excelentes imágenes, divertidas funciones y una enorme pantalla de 3,0 pulgadas a un precio sorprendentemente asequible.

EXPEED™

La aproximación más inteligente de Nikon a la tecnología de las imágenes digitales. Desde la captura de imágenes hasta su procesamiento, el concepto integral de imágenes digitales EXPEED de Nikon abarca la operación completa de toma de fotografías. EXPEED es mucho más que un motor de procesamiento; es una revolución en fotografía digital.

Tres funciones diseñadas para minimizar las imágenes desenfocadas para obtener mejores resultados



Detección de movimiento

- La **detección de movimiento** detecta automáticamente un sujeto en movimiento y ajusta la velocidad del obturador y el ajuste de la sensibilidad ISO para compensar los efectos de las sacudidas de la cámara y el movimiento del sujeto.



Alta sensibilidad

- La **alta sensibilidad ISO 1600** le ayuda a obtener resultados más nítidos al fotografiar con poca luz o al capturar sujetos que se mueven rápidamente.
- La función original de Nikon **Best Shot Selector (Selector de la Mejor Toma)** obtiene hasta 10 tomas de manera automática mientras el obturador se encuentre presionado, y guarda la imagen más nítida.

Pantalla LCD de alta resolución

Una enorme pantalla LCD brillante de 3,0 pulgadas facilita la creación de tomas y su reproducción en cualquier parte, asegurando una visión clara incluso en presencia de luz solar directa.

Sencillo modo automático

El sencillo modo automático simplifica las fotografías al tomar el control de los ajustes, de manera que le baste con encender la cámara y fotografiar libremente.

Selector automático de escenas de Nikon



Selector automático de escenas

Reconoce en forma automática la escena y selecciona uno de los seis modos de escena para obtener mejores resultados. La COOLPIX L20 seleccionará uno de los modos Retrato, Retrato nocturno, Primer plano (macro), Paisaje, Paisaje nocturno o Contraluz.



COOLPIX. increíble digital