



FUNCIONES DE VIDEO HD-SLR EN-UN-VISTAZO

BRINDANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CINEASTAS.

FUNCIONES DE VIDEO HD-SLR EN UN VISTAZO



D4S D810 D610 D7100 D5300 D3300

TAMAÑO DEL SENSOR

	D4S	D810	D610	D7100	D5300	D3300
TAMAÑO DEL SENSOR						
Sensor CMOS en formato FX	●	●	●			
Sensor CMOS en formato DX				●	●	●

VELOCIDAD DE FOTOGRAMA DE VIDEO

1920 x 1080 - 60/50p	●	●		●	●	
1920 x 1080 - 30/25/24p	●	●	●	●	●	●
1920 x 1080 - 60/50i				●		
1280 x 720 - 60/50p	●	●	●	●	●	●
1280 x 720 - 30/25p	●	●	●	●	●	●

ARCHIVO/SALIDA

H.264/MPEG-4	●	●	●	●	●	●
Salida de 8 bits y 4:2:2 Sin Comprimir vía HDMI	●	●	●	●	●	●

CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Ajuste de Velocidad del Obturador Durante la Grabación	●	●	●	●	●	●
Ajuste de Abertura Durante la Grabación	●	●				
Ajuste de Abertura Antes de la Grabación	●	●	●	●	●	●
Ajuste Manual de ISO	●	●	●	●	●	●
Ajuste de ISO Automática en Modo Manual	●	●				
Alcance ISO de Video: 200 a 25,600	●					
Alcance ISO de Video: ISO 200 a 12,800				●	●	
Alcance ISO de Video: ISO 100 a 6400			●	●		
Alcance ISO de Video: ISO 64 a 12,800			●			
Control de Abertura Motorizada Al Usar Reproductor Externo	●	●				

FUNCIONES DE VIDEO HD-SLR EN-UN-VISTAZO



D4S D810 D610 D7100 D5300 D3300

CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Control de Abertura Motorizada Al Usar Tarjetas de Memoria Interna	●
Pantalla Altas Lucespara Exposición: Patrón de Cebra	●

MODOS DE RECORTE

Modo de área múltiple FX/DX/2.7X	●
Modo de área múltiple FX/DX	● ● ●
Modo de área múltiple DX/1.3X	●

PANTALLA/GRABACIÓN

HDMI para Live View Simultánea: Pantalla LCD Externa y Pantalla LCD de la Cámara Opcionales	● ● ● ●
Grabación Simultánea: Tarjeta de Memoria (Comprimida) y Reproductor Externo (Sin Comprimir)	● ●

TEMPORIZADOR DE INTERVALOS/INTERVALOS

Intervalos en la Cámara con Emparejamiento de Exposición	● ●
Intervalos en la Cámara	● ● ●
Temporizador de Intervalos con Emparejamiento de Exposición	● ●
Temporizador de Intervalos	● ● ● ● ●

CONTROL REMOTO

Inicio y Detención de Grabación Remota vía Configuración Personalizada	● ● ● ●
--	------------------

FUNCIONES DE VIDEO HD-SLR EN-UN-VISTAZO



D4S D810 D610 D7100 D5300 D3300

SISTEMA DE PICTURE CONTROL

	D4S	D810	D610	D7100	D5300	D3300
Configuración Personalizada de Picture Control en la Cámara	●	●	●	●	●	●
Curvas de Tono Personalizadas via la Utilidad de Picture Control	●	●	●	●	●	●
Perfil de Picture Control PLANO		●				

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

	D4S	D810	D610	D7100	D5300	D3300
Ajustes de Sonido antes de la Grabación	●	●	●	●	●	●
Control de Sonidos Con Audifonos	●	●	●	●		
Brindando las herramientas necesarias para cineastas.	●	●	●	●	●	●
Medidores de Nivel para Ajuste de Audio	●	●	●	●	●	●
20 Niveles de Ajuste de Audio	●	●	●	●	●	●
Entrada de Micrófono	●	●	●	●	●	●
Salida de Audifonos	●	●	●	●		

FUNCIONES DE VIDEO MISC.

	D4S	D810	D610	D7100
Seleccionar Destino de Video	●	●	●	●
Recorte de Video En la Cámara	●	●	●	●
Guardar Fotograma de Video como una Instantánea (16:9)	●	●	●	●
Modo Efectos Especiales Durante la Grabación: Miniatura, Color Selectivo y Más				● ● ●

sac@nikon.com.mx
Soporte de Reparación y Servicio
001-888-565-5452



® At the heart of the image



www.nikon.com.mx