



Nikon snapbridge:)))

Connectez sans fil votre appareil photo sur
votre téléphone intelligent — en un instant!

JE SUIS DIGNE D'ÊTRE PARTAGÉ

Qu'est-ce que Nikon snapbridge? Nikon Snapbridge décrit l'expérience d'envoyer sans fil rapidement et aisément des photos à partir de votre appareil photo Nikon reflex numérique, Nikon 1 ou COOLPIX doté de la technologie Wi-Fi® vers un téléphone intelligent* ou une tablette compatible. Partagez vos superbes photos, où que vous soyez, même de sites éloignés, ou servez-vous d'un téléphone intelligent ou d'une tablette pour commander à distance votre appareil photo.



Compatibilité Wi-Fi®

Les appareils photo Nikon intégrant la technologie Wi-Fi ou connectés à un adaptateur sans fil WU-1a ou WU-1b pour mobile peuvent uniquement être utilisés avec un iPhone®, iPad®, et/ou iPod touch® compatible, ou un périphérique intelligent fonctionnant sous le système d'exploitation Android™.



Compatibilité CCP

Les appareils photo Nikon dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) peuvent uniquement être utilisés avec un appareil intelligent fonctionnant sous le système d'exploitation Android™ version 4 ou ultérieure.

Application utilitaire de mobilité sans fil Nikon

L'application utilitaire de mobilité sans fil Nikon doit être installée sur le périphérique avant qu'il puisse être utilisé avec des appareils photo intégrant la technologie Wi-Fi et/ou CCP ou connectés à un adaptateur sans fil WU-1a ou WU-1b pour mobile. Des informations relatives à la compatibilité se trouvent sur les sites suivants, à partir desquels également, l'application peut être téléchargée :

